


## Funktionsschema



### Öffnungsdichtung

Die stromlos geöffneten und stromlos geschlossenen Konfigurationen ermöglichen es, beide Modelle an derselben Ventilinsel zu montieren.



S - Zufuhr | E - Entlüftung | O - Ausgang