



Rango de flujo versus presión de configuración a 100 psig de presión de alimentación.


- Busque el flujo requerido en las siguientes gráficas.
- Determine la presión de configuración deseada.
- Con una caída de presión sugerida de <15 psig, determine qué tamaño de FRL proporciona el rango de flujo requerido.




Serie MMFRL-1 y MMFRLS-1




Serie MMFRL-2 y MMFRLS-2



Serie MMFRL-3 y MMFRLS-3



Serie MMFRL-4 y MMFRLS-4



Serie MMFRL-5 y MMFRLS-5

